TOSHIBA

GUÍA DE LIMPIEZA DE MFP (IMPRESORA MULTIFUNCION)

Los MFPs de Toshiba se diseñan para su uso en la mayoría de entornos de oficina.

Ya que los MFPs de Toshiba son operados habitualmente por distintos usuarios compartiendo el panel de control y otras partes en su uso común. Toshiba has creado esta guía para la limpieza de la superficie exterior de los MFPs e-STUDIO:

- **1.** Use un paño suave y alcohol para desinfectar.
- **2.** Asegúrese de apagar el MFP antes de la limpieza para evitar problemas de funcionamiento.
- **3.** No pulverice directamente sobre el MFP. Humedezca un paño suave y limpie suavemente el MFP.
- **4.** Areas recomendadas de limpieza:
 - Panel de control (LCD, botones, teclas, etc.)
 - Exterior del alimentador de documentos
 - Guías deslizantes del alimentador de documentos
 - Puertas de acceso a atascos
 - Guías de la bandeja manual

Productos de limpieza recomendados:



Alcohol

FRECUENCIA:



Tan a menudo como sea necesario, esto no afecta al funcionamiento o calidad del MFP

Recomendación adicional:



Utilice un lápiz táctil adecuado al tipo de pantalla de su MFP

PERMITIDO



Asegúrese apagar el MFP antes de limpiarlo



Use un paño de microfibra o toallitas



Rocíe el limpiador sobre el paño / toalla de limpieza y luego limpie la superficie



Limpiar con un paño / toalla húmedo no empapado /goteando



Consulte al Técnico para la limpieza del interior de MFP

NO PERMITIDO





No use limpiadores abrasivos o materiales de limpieza abrasivos (cepillo de limpieza, estropajo, etc.)



No moje el MFP con el líquido de limpieza



Nunca limpie con alcohol el cristal de exposición, área de escaneado (superficie del cristal largo rectangular)